



### Wechseln einer Öldüse an einem Ölgebläsebrenner

1. Kessel ausschalten und Kabel vom Ölbrenner abziehen
2. Ölbrenner vom Kessel abmontieren und in Wartungsposition bringen (Düsenstock senkrecht nach oben)
3. Öldüse mit speziellem Düsenschlüssel lösen. (Gegenhalten! Dabei beide Schlüssel in einer Hand halten um Spannungen auf den Düsenstock auszuschließen)
4. Kontrolliere, dass der Düsenstock vollständig mit Öl gefüllt ist.
5. Neue Öldüse einschrauben (Auf gleiche Größe, Sprühcharakteristik und Sprühwinkel achten)
6. Zünderlektrode kontrollieren (Abstand und Zustand)
7. Fozelle mit weichem Tuch reinigen falls erforderlich
8. Brenner wieder an den Kessel schrauben, Kabelverbindung wieder herstellen
9. Kessel einschalten und Brenner neu einstellen

