



## Austausch eines Ventilatorkeilriemens

1. Lüftungsgerät ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern (Schalter abschließen)
2. Gerät nach dem Stillstand des Ventilators öffnen
3. Motorbefestigungen lösen und Keilriemen entspannen
4. Keilriemen entfernen und Riemenscheiben auf Abnutzung kontrollieren
5. Neuen Riemen montieren, spannen und alle Schrauben wieder festziehen
6. gleiche Flucht der Scheiben und Parallellauf der Achsen prüfen
7. Alle Werkzeuge aus dem Gerät entfernen, Tür schließen und Gerät in Betrieb nehmen
8. Riemen Spannung nach einigen Betriebsstunden prüfen

