



## Ein- und Ausbau einer Heizungspumpe mit Verschraubung

- Prüfen, ob die neue Pumpe passt (Baulänge, Anschluss, Stromversorgung)
- Pumpe spannungsfrei schalten und elektrisch abklemmen
- Absperrungen vor und hinter der Pumpe schließen
- Wasser über den KFE Hahn ablassen
- Obere Verschraubung lösen und Rohrstück belüften
- Untere Verschraubung lösen und Pumpe entfernen
- Dichtflächen reinigen
- Neue Pumpe mit neuen Dichtungen einsetzen und Verschraubungen festziehen
- Absperrungen öffnen und Dichtheit der Anschlüsse prüfen
- Anlage nachfüllen und entlüften
- Pumpe elektrisch anschließen, in Betrieb nehmen und einstellen
- Arbeitsplatz reinigen

