

Erneuern der Thermostatkartusche
an einer Unterputz-Wannenarmatur

1. Kalt- und Warmwasser absperrn
2. Absperrgriff und Rosette an der Armatur abbauen
3. Schraubring lösen und Kartusche aushebeln
4. Schraubring abschrauben und Kartusche entfernen
5. Neue Kartusche einsetzen und Schraubring festschrauben
6. Absperrventil öffnen und Auslauftemperatur messen
7. Auslauftemperatur über die Reguliermutter an der Kartusche auf 38°C einstellen
8. Gleitring einlegen und Anschlag aufstecken
9. Temperaturwählgriff (Sperrleiste zeigt nach oben) aufstecken

