

Reparatur einer verzinkten Rohrleitung mit einer Gebö-Dichtschelle

1. Rohr um die beschädigte Stelle reinigen.
2. Dichtmanschette um das Rohr legen
3. Schlitz der Dichtmanschette auf die gegenüberliegende Schadenstelle drehen. Die Schadenstelle so groß wie möglich mit der Manschette abdecken.
4. Unterteil auf die Manschette fügen.
5. Oberteil auf die Manschette fügen.
6. Inbusschrauben anschrauben.
7. Inbusschrauben mit Inbusschlüssel "über Kreuz" anziehen.

