



## Herstellen einer Silikonfuge

- Fuge reinigen und trocknen
- Fuge mit einer passenden PE Rundschnur hinterfüllen
- Bei empfindlichen Materialien erleichtert abkleben die Herstellung einer sauberen Silikonfuge
- Tülle der Silikonkartusche je nach gewünschter Fugenbreite abschneiden
- Fuge gleichmäßig mit Silikon ausspritzen
- Glättfix mit Glättmittel oder Spülmittel/Wasser Gemisch benetzen und die Fuge glättstreichen
- Überschüssiges Silikon entsorgen und Fuge mit benetztem Glättfix weiter glätten
- Falls benutzt, das Abklebeband vorsichtig entfernen

