

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Madeleine Rose

## Anschluss eines Kupferrohres mit einer Quetschverschraubung

1. Kupferrohr mit einer Biegefeser vorsichtig zum Eckventil biegen
2. Rohr mit einem Miniquick ablängen
3. Überwurfmutter, Klemmring, Vorlegering und Dichtung auf das Rohrende schieben
4. Rohr in das Eckventil einführen
5. Dichtung, Vorlegering, Klemmring und Überwurfmutter auf das Eckventil schieben
6. Überwurfmutter fest auf das Anschlussgewinde schrauben
7. Wasserzulauf aufdrehen und Dichtheit kontrollieren

