



1) Rohr rechtwinklig abtrennen und entgraten

2) Fitting kontrollieren  
(Richtung richtig eingelegt / vorhanden?)  
auf das Rohr stecken und Einstecktiefe markieren

3) Einstecktiefe kontrollieren und Fitting wieder auf das Rohr stecken

4) Die Pressbacken rechtwinklig auf den Fitting setzen, Rohr und Fitting zusammendrücken und Pressvorgang auslösen  
! Vorsicht Quetschgefahr!

5) Korrekte Einstecktiefe nach dem Pressvorgang nochmals kontrollieren