



## Montage eines Aufputzspülkastens

Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine,  
Bleistift, Schraubendreher, Rohrschneider,  
Maulschlüsselsatz, Bügelsäge

- Arbeitsschritte:
- 1) Befestigungspunkte waagrecht anzeichnen, bohren und Laschen montieren
  - 2) Spülkasten aufhängen und Deckel öffnen
  - 3) Füllventil, falls nötig, auf die andere Seite bauen
  - 4) Rohrverbindung zwischen Füll- und Eckventil herstellen
  - 5) Spülrohr ablängen, entgraten und montieren
  - 6) Eckventil öffnen
  - 7) Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen

