





Herstellen einer Rohrverbindung mittels CV-Verbinders:

1. SML-Rohr rechtwinklig mit speziellem Rohrschneider oder Flex ablängen
2. Verbinders auf das Rohrende schieben
3. Formstück / 2. Rohr in den Verbinders schieben
4. Schrauben gleichmäßig festschrauben

CV-Verbinders eignen sich neben der Neuinstallation besonders wenn ein Formstück wie z.B. ein Abzweig in eine bestehende Leitung eingebaut werden muss, oder ein Teilstück zu ersetzen ist. Dazu kann nach dem Heraustrennen des Rohrstücks die Gummidichtung ohne die Metallmanschette auf das Rohr gesteckt und umgeschlupft werden. Nach dem Einsetzen des Abzweigs wird dieses an beiden Seiten einfach zurückgeschlupft, die Edelstahlmanschette darüber geschoben und die Schrauben gleichmäßig festgezogen.