

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Martin Höxter

Montage eines Vorwandelements für ein Hänge WC

1. Vorwandelement an beabsichtigter Position aufstellen und Höhe einstellen
2. Gerade vor der Wand ausrichten und Befestigungspunkte anzeichnen
3. Löcher Bohren und Montageelement festschrauben
4. Montagehöhe und lotrechte Ausrichtung überprüfen und ggfls. nachstellen
5. Alle Einstellschrauben festdrehen
6. Abfluss verbinden
7. Spülkasten trinkwasserseitig anschließen
8. Gewindestangen für die WC Befestigung einschrauben und mit einer Mutter kontrieren, Schutzhülsen aufschieben
9. Abstandsrahmen für die Druckerplatte montieren
10. Stopfen in Abfluss und Spülrohranschluss einsetzen
11. Vor dem Beplanken ist eine Dichtheitsprüfung durchzuführen

