

Name: Ballmann Vorname: Nathalie
 Ausbildungsjahr: 2
 lfd. Blatt-Nummer 60 Woche vom 30.09.2013 bis 04.10.2013

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Kundendienst.		
· Silikonfugen ausgekratzt, Flächen gereinigt und neu abgerichtet	5	
· WC-Sitz erneuert	2	
· Zigaretten aus Urinal entfernt	1	
		8
DIENSTAG		
Kundendienst.		
· Heizungsanlage entleert		
· alle Heizkörperventile gegen Thermostatventile ausgetauscht		
· Anlage gefüllt		
· Heizkörper entlüftet, Dichtheit kontrolliert, Thermostatköpfe montiert		
		8,5
MITTWOCH		
· Baustelle: EFT Neier		
· Profilplatten für Fußbodenheizung verlegt		
		8
DONNERSTAG		
Tag der Deutschen Einheit		
FREITAG		
Baustelle: EFT Neier		
· Profilplatten für FBH verlegt	3	
· Fußbodenheizungsrohre verlegt [nicht am Verteiler angeschlossen]	3	
		6
SAMSTAG		
Wochenstunden		30,5

Bemerkungen:

9/10/13 <u>Petrusmann</u> ausbildender Meister Datum	09.10.2013 <u>Ballmann</u> Auszubildender Datum	10.10.13 <u>MCC</u> Berufsschule Datum
--	---	--

Demontage und Reinigung eines Unnalabflusses

Werkzeug:

Teppichmesser, Ringschlüssel 13, Schrittschraubendreher, Gleitmittel, Eimer und Lappen, Stück Draht, Silikon mit Presse, Gummippel für Zu- und Ablauf

Arbeitsschritte:

1. Wasserzulauf absperrern [berührungloses Unnal/Zeitsteuerung]
2. Silikonabdichtung um das Unnal einschneiden
3. Lappen unter dem Unnal ausbreiten und Eimer bereitstellen
4. Zirkappen über den Befestigungen abhebeln, Mutter abschrauben
5. Unnal von der Wand heben, Ablauf kontrollieren, Unnal beiseite legen
6. Kunststoffsiphon aus dem Abfluss ziehen, Fremdkörper mit dem Draht oder durch Zurückspülen entfernen.
7. Siphon wieder montieren
8. Falls erforderlich die Gummippel an Zu- und Ablauf ersetzen und mit Gleitmittel bestreichen
9. Silikonreste mit einer flachen Nesser Klinge entfernen
10. Unnal wieder montieren
11. Wasserzulauf aufdrehen und Funktion/Dichtheit kontrollieren
12. Silikonabdichtung wieder herstellen [an der Unterseite muss ein Stück Silikonfrei bleiben um Undichtigkeiten zu bemerken]

