



Installation eines Fernverstellers an einem Heizkörper

1. alten Thermostatkopf entfernen
2. Position für den Fernversteller festlegen und Bohrpunkte anzeichnen
3. Löcher bohren und Versteller mit Dübeln und Schrauben befestigen
4. schmalen Kabelkanal für das Kapillarrohr zuschneiden und an der Wand festkleben/schrauben
5. Kapillarrohr knickfrei durch den Kabelkanal verlegen und Überschuss am Anschlussstück aufwickeln
6. Anschlussstück am Thermostatventil anschrauben
7. Kabelkanal verschließen

