

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Sabrina Wenke

Montage und Einstellen eines Membranantiheberventils

- Das Antiheberventil oberhalb des höchstmöglichen Ölstands montieren.
- Die Einbauposition so wählen, dass das Ventil gut zugänglich ist.
- Die Einbaulage muss nach Herstellervorgaben erfolgen.

Einbauschritte:

1. Brenner abstellen und Tankabspernung schließen
2. Einbauposition anzeichnen und Rohrstück heraustrennen, dabei dürfen keine Späne/ Schmutz in die Ölleitung gelangen
Ausretendes Heizöl unbedingt auffangen
3. Antiheberventil mit passenden Klemmringverschraubungen einbauen
4. Rückschlagventil ausbauen oder offenstellen
5. Bei 2 Strang System muss der Rücklauf frei im Tank enden
6. Heizölabspernung öffnen und Leitung entlüften
7. Alle Verschraubungen auf Dichtheit kontrollieren
8. Antiheberventil entsprechend der abzusichernden Höhe einstellen.
9. Funktion überprüfen. Hierzu den Ölschlauch zum Brenner lösen.
Hierbei darf nur einige Tropfen Öl austreten. Andernfalls Einstellung am Antiheberventil überprüfen.
10. Ölschlauch wieder montieren, entlüften und Anlage in Betrieb nehmen
11. Dichtheitskontrolle durchführen und Einstellung verplomben.

