


Der sichere Umgang mit einer elektrischen Säbelsäge [Tigersäge]



- der Stecker, das Kabel und die Maschine dürfen keine Mängel aufweisen (z. B. Kabelbruch)
- beim Arbeiten ist auf einen sicheren Stand zu achten
- zu trennende Gegenstände sind gegen unkontrolliertes Herabstürzen zu sichern
- insbesondere bei Rohren ist darauf zu achten, dass sich keine Reste brennbarer Gase oder Flüssigkeiten in ihnen befinden
- auf stromführende Kabel achten
- Maschine nicht bei Nüchternheit benutzen
- nicht unter oder an das laufende Sägeblatt greifen
- immer darauf achten, dass die Fußplatte am Werkstück anliegt
- immer Sägeblätter verwenden, die etwas länger als der Sageschnitt sind um ein Zurückklappen der Säge zu verhindern (Rohraufbruchmesser)
- vor dem Sägeblattwechsel ist immer der Netzstecker zu ziehen oder das Akku zu entfernen
- persönliche Schutzausrüstung tragen
Dazu gehören:
 - Schutzbrille
 - evtl. Staubmaske
 - Handschuhe
 - Gehörschutz
 - evtl. Helm
 - Sicherheitsschuhe