

Filterwechsel an einem Wasserfilter

Werkzeuge / Material: Eimer, neue Einweghandschuhe, Filterstrumpf

- Arbeitsschritte :- Absperrungen vor und hinter dem Filter schließen und Leitung drucklos machen
- Filtertasse abschrauben und Restwasser mit dem Eimer auffangen
 - Einweghandschuhe anziehen
 - alten Filterstrumpf entfernen
 - Verpackung vom neuen Filterstrumpf aufschneiden
 - Strumpf nur mit der Tüte festhalten und montieren
 - Filtertasse ohne Werkzeug anschrauben und Absperrungen langsam öffnen
 - Dichtigkeit kontrollieren

Aus hygienischen Gründen den Filterstrumpf nicht mit den bloßen Händen berühren

