

- Die Montage der Rahmen endet mit der Befestigung der Fußwinkel. Nach dem Einstellen der Höhe, das mittels Sechskantschraube über die Schlitzöffnung im Rahmen und mehrere Gewindelöcher im Fußwinkel geschieht, wird der Winkel am Fußboden verankert. Die Höheneinstellung kann somit stufenlos von 0 bis 200 mm erfolgen.



- Nach Bedarf kann nun das gewünschte Modul in den Elementrahmen eingesetzt werden. Das nachträgliche Ausrichten in der Höhe ist durch die Schlitzte – sowohl im Modul als auch im Rahmen – jederzeit möglich.



**D**er Hersteller dieser Elemente bietet neben wenigen vollausgestatteten Kompakt-Elementen für WC und Waschtisch eine Serie von

verschieden hohen Grundelementen an, die nach Bedarf mit Modulen z. B. für WC, Bidet, Waschtisch, Ausgußbecken und Urinal, aber auch

Elementen zur Befestigung von Badmöbeln, Griffen, Haltern oder Ausstattungsgegenständen vervollständigt werden können.

..... **SPEZIAL** .....

**Geplatzter Schlauch mit Folgen**

Platzt der Zulaufschlauch einer Wasch- oder Geschirrspülmaschine in Abwesenheit des Wohnungsinhabers, verliert dieser u. U. seinen Versicherungsschutz. Schon das Verlassen der Wohnung für zwei Stunden,

ohne Absperren der Wasserzufuhr, wurde von Gerichten als grob fahrlässig angesehen. Grund ist der relativ große Schaden, der durch einen defekten Schlauch innerhalb kurzer Zeit auftreten kann. Auch wenn die Waschmaschine zuletzt von Dritten benutzt wurde, müsse der Wohnungsinhaber im

Rahmen seiner Überwachungs-pflicht dafür sorgen, daß die gebotenen Sicherungsmaßnahmen beachtet werden. Ist ihm dabei der Aufwand für die Betätigung des Absperrventils zu groß, kann er seinen Sicherungspflichten durch den Einbau eines Wasserstoppers nachkommen (OLG Oldenburg 2U135/95).