

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Ausbildungsnachweis Nr. 18 Woche vom 02.01. bis 05.01. 1996 Ausbildungs-jahr 2

Tag	Ausgeföhrte Arbeiten, Unterricht, Umrassungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Schlitz für Kw- und Warmwasserrohre hergestellt Absperrventil gegen Schrägsitzventil ausgewechselt (DN40)		8
Dienstag	Kupferrohr (Wicu) 15x1, 18x1 und 22x1 abgetüpfelt, verlegt und verlötet Schlitze für Gasleitung hergestellt		8
Mittwoch	Regenfallrohre entfernt, mit Rohrschellen Neue Regenfallrohre aus Titanzink mit Nüssen versehen Fallrohrschellen gesetzt und Fallrohre sowie Rinnekarsten und Staudrohr (Guß) angebracht		8 1/2
Donnerstag	Druckspüler ausgewechselt Silikonfugen in Altbau-Badzimmer komplett erneuert		8
Freitag	Schornsteinhölse einsetzen Abgasleitung eines GWE an den Schornstein anschließen		7
Samstag			

Wochenstunden 31 1/2

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>05.01.96</u> Datum <u>Jürgen Müller</u> Unterschrift des Auszubildenden	<u>20.01.96</u> Datum <u>Alwin Oberhaus</u> Unterschrift des Ausbilders bzw. Ausbilderin
--	--

Anschluß einer GWE-Abgasleitung (gegen belegter Schornstein)

Arbeitschritte:

- Lage des Schornsteins ermitteln
- Anschlußlänge zwischen Gasgerät und Schornstein ermitteln
- Überprüfen, ob vorhandene Einleitung in senkrechter Richtung
 > D mit möglichem weiteren Abgasausfluß entfernt ist
- Anlaufstrecke entsprechend Anschlußlänge festlegen
- Durchbruch durch Schornsteinwange markieren
- Durchbruch herstellen, ohne große Teile ins Schornsteininnere fallen zu lassen
- Schornsteinhülse maximal auf Dicke der Schornsteinwange abhängen
- Zement anfeuchten
- Durchbruch auffeuchten
- Zement um Hülse anlegen
- Hülse entsprechend Steigung des Abgasrohrs im Durchbruch stecken
- Fuge außen und innen füllen
- Richtung der Hülse mittels Abgasrohr korrigieren
- Im Keller Schornstein-Reinigungsöffnung öffnen und hineingefallene Baustoffreste entfernen
- Nach Abbinden des Zements Abgasrohr ablängen
- Rosette über Abgasrohr schieben
- Rohr und den mit der Abgasklappe versehenen Krümmer montieren
- Rosette anlegen
- Funktion des Gerätes prüfen
- Aufkleber "Abgasklappe" anbringen

Material:

- Abgasrohr \varnothing 120
- Krümmer \varnothing 120
- Rosette \varnothing 120
- Schornsteinhülse \varnothing 120
- Abgasklappe \varnothing 120
- schweißblechender Zement
- Wasser
- Aufkleber "Abgasklappe"

Werkzeug:

- Gliedermaßstab
- Handhammer 500g
- Meißel
- Gipsbecher
- Lanzette
- Spachtel
- Breckknabber