

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

| Ausbildungsnachweis Nr. _____ | | Wochen vom 29.01.'96 bis 02.02.'96 | Ausbildungs- jahr 2. |
|---|---|---|-------------------------|
| Tag | Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw. | Einzel- stunden | Gesamt- stunden |
| Freitag | Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw. | | |
| | <i>FüÙe an Bodewanne montiert</i> | | |
| | <i>Trogegestell für Duschwanne montiert und aufgestellt, Dämmfolie an Wannenrändern angeklebt</i> | | |
| Montag | <i>Wannen aufgestellt, AbfluÙ mit HT-Rohr angeschlossen</i> | | 8 |
| | | | |
| Dienstag | <i>Waschtisch mit Ventilen versehen</i> | | |
| | <i>Vorwandinstallationselemente angebracht</i> | | |
| | <i>ZufluÙleitungen im Rohr-im-Rohr-System verlegt</i> | | |
| Mittwoch | <i>Druckprobe aufgeföhrt</i> | | 8 |
| | | | |
| Mittwoch | <i>Wasserleitungen aus Kupferrohren im Keller verlegt</i> | | |
| | | | 8 |
| Donnerstag | <i>Verteiler montiert und an die Garten- sowie Steigleitungen angeschlossen</i> | | |
| | | | 8 |
| Freitag | <i>AbfluÙleitungen aus HT-Rohr (DN 100 u. DN 70) im Keller montiert</i> | | |
| | <i>Baustelle aufgeräumt</i> | | 6 |
| Samstag | | | |
| | | | |
| | | | Wochenstunden 38 |
| Besondere Bemerkungen | | | |
| Auszubildender | | Ausbildender bzw. Ausbilder | |
| | | | |
| Für die Richtigkeit | | | |
| 03.02.'96 <i>Christoph Schwick</i> Datum Unterschrift des Auszubildenden | | 15.3.1996 <i>Mani Wellmann</i> Datum Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders | |

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Herstellen einer Weichlötverbindung (Kupferrohr)

| <u>Arbeitsschritte:</u> | <u>Material:</u> |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Rohrende bei weichem Kupferrohr kalibrieren (Voraussetzung für einen Kapillarlötspalt) - Rohrende außen und Fitting innen metallisch blank machen - Rohrende mit Flußmittel bestreichen (Kein Flußmittel in den Fitting einbringen) - Rohrende bis zum Anschlag in den Fitting einschreiben und mit weicher Flamme gleichmäßig erwärmen - Bei abgewendeter Flamme Lot so lange am Lötspalt schmelzen bis Löttring sichtbar wird - Nach Abkühlung Lötstelle mit nassen Lappen säubern | <ul style="list-style-type: none"> - Kupferrohr DIN EN 1057, 28 x 1,5 mm - Kapillarlötfitting DIN EN 1254 T-Stück 28 mm - Weichlot DIN EN 29453 S-Sn 96 Ag 3 |
| | <u>Werkzeuge / Hilfsmittel:</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Lötausrüstung - Kalibrierwerkzeug - Holzhammer - Flußmittel S.1.1 DIN EN 29454-1 - Lappen |