

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG**

Ausbildungsnachweis Nr. _____		Woche vom <u>20.01.2003</u> bis <u>24.01.2003</u>		Ausbildungs- jahr <u>2</u>	
Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterrichts, Unterweisungen usw.	Einzel- Stunden	Gesamt- Stunden		
Montag	Heizungsanlage gefüllt und entlüftet				
	Anlage auf Dichtheit untersucht				
	Anlage in Betrieb genommen				7
Dienstag	Wärmedämmung an Abzweigen, Ventilen und Anschlüssen ergänzt				
	Bauskille aufgeräumt				
	Material vom Großhandel abgeholt				7
Mittwoch	Heizungspumpe ausgewechselt				
	Heizungswasser nachgefüllt				
	Anlage im Betrieb genommen				7
Donnerstag	Thermostatventile neu eingestellt,				
	Heizungsregelung neu eingestellt,				
	Mieter in die Bedienung der Anlage eingewiesen.				7
Freitag	Urlaub				
Samstag					
				Wochenstunden	28
Besondere Bemerkungen					
Auszubildender			Ausbildender bzw. Ausbilder		
Für die Richtigkeit					
<u>25.01.2003</u> <u>Ali Genschick</u> <small>Ort</small> <small>Unterschrift des Auszubildenden</small>			<u>31. Januar 03</u> <u>Günther Eikmann</u> <small>Ort</small> <small>Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders</small>		

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG

Herstellen der Wärmedämmung (100%) für einen Rohrabzweig mit Dämmschlauch

Arbeitsschritte:

- Schlauchstück für durchgehende T-Stück-Schenkel ablänge (≈ 200)
- Mitte Schlauchstück und Schlauchdurchmesser am Abzweig markieren
- Keil von der Durchmessermarkierung zu Schlauchmitte hin ausschneiden
- Schlauchstück für abzweigenden T-Stück-Schenkel ablänge ($= 100$)
- halben Schlauchdurchmesser am Schlauchende markieren
- Schlauchende zu einem Keil zuschneiden
- Schnittflächen von Keil und Keilausschnitt reinigen
- Kleber auf Schnittflächen auftragen
- Zusammenfügen der beiden Schlauchstücke zu einem T-Stück, wenn Kleber keine Fäden mehr zieht
- Anpressen der Klebeflächen
- Aufschneiden des Schlauch-T-Stückes vom Abzweig her in Axialrichtung bis Mitte des durchgehenden Schlauches
- Reinigen der Schnittflächen
- Auftragen des Klebers
- Anbringen des Schlauch-T-Stückes über dem Rohr-T-Stück
- Anpressen der Klebeflächen
- Anschlussschläuche zurückschieben
- Kleber auftragen
- Anpressen der radialen Klebeflächen
- Reinigen des Kleberpinsels

Material:

- Dämmschlauch 24 x 18
- Kleber für Kunststoff
- Reiniger

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Gliedermaßstab
- Markierer
- Messer
- Pinsel für Reiniger
- Pinsel für Kleber
- Gefäß zum Reinigen des Kleberpinsels