

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR**

Ausbildungsnachweis Nr. 29 Woche vom 18.03. bis 22.03 1996 Ausbildungs-jahr 3

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Alte Badeeinrichtung ausgebaut Wasserzufluß in Kupferrohr DN 15, warm und kalt, für Whirlpool vorbereitet Waschbecken angebracht		7 1/2
Dienstag	Abwasseranschluß für Whirlpool und Toilette becken aus HT-Rohr DN 40 und DN 100 vorbereitet		7 1/2
Mittwoch	Kaminverwahrung aus Kupferblech s=0,7 angefertigt und angebracht. Dach beigedeckt Überhangstreifen vorbereitet, angebracht und mit Schaumstoffsehnur und Silikon abgedichtet		8
Donnerstag	Whirlpool aufgestellt und an die Wasserzufuhr und die Abwasserleitung angeschlossen Dichtigkeit der Anschlüsse geprüft		8
Freitag	Probelauf des Whirlpools durchgeführt Kunden in die Benutzung eingewiesen Wannenrand mit Silikon verfügt		6 1/2
Samstag			
			Wochenstunden 37 1/2

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>22.03.96</u> Datum <u>Jochen Muster</u> Unterschrift des Auszubildenden	<u>22.04.96</u> Datum <u>Andreas</u> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders
---	---

Montage eines Whirlpools von Duscholux

Arbeitsschritte:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen - Aufstellplatz der Wanne säubern - Konturmuttern der Wannenfüße lösen - Eckfuß auf richtige Höhe einstellen - Dessen Konturmutter leicht anziehen - Schutzfolie abnehmen - Wanne aufstellen und ausrichten - Wannenfüße auf Bodenkontakt prüfen und einstellen - Konturmutter festziehen - Unter- und Vorderkante des Wannens an der Wand anzeichnen - Mitte des Luftüberström- bügels an der Wand markieren - Position der Wannenfüße markieren - Mitten von Zu- und Abfluß markieren - Wanne von der Wand rücken - Wannensrand unterkante über die gesamte Einbautlänge an der Wand anzeichnen - Befestigungsanker nach Einbauanleitung verteilen, montieren und locker befestigen - Anker ausrichten und fest anziehen - Zu- und Abflußanschlüsse montieren - Wanne wieder aufstellen mit dem Wannensrand auf den Befestigungsankern - Wanne einwiegen - Wannensrand mit den äußeren Halterungen an der Wand befestigen - Zu- und Abfluß anschließen | <ul style="list-style-type: none"> - Dichtigkeit der Zu- und Abflußanschlüsse prüfen - Elektrischen Anschluß des Whirlpools vom Elektriker herstellen lassen - Düsen des Whirlpoolsystems auf freie Beweglichkeit prüfen - Probelauf mit den verschiedenen Sprudelmöglichkeiten durchführen - Durchgeführte Arbeit vom Kunden bestätigen lassen - Nach dem Verfräsen den Wannensrand mit Silikon verfugen - Kunden in die Funktion der Whirlpoolanlage einweisen - Betriebsanleitung dem Kunden überreichen und Abnahmeprotokoll unterschreiben lassen <p><u>Werkzeug:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gliedermaßstab - Bleistift - Wasserwaage - Steckschlüsselset - elektrische Hand-Schlagbohrmaschine - Steinbohrer - Gabelschlüssel set - Silikonpistole <p><u>Material:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Whirlpoolwanne - Befestigungsanker - Silikon für Sanitär-einrichtungsgegenstände |
|---|---|