FÜR AUSZUBILDENDE | BERICHT UMWELTTECHNIK

Name: <u>Manakretes</u>		Vorname:	Costa		
			Ausbildungsjahr:	2.	
Ifd. Blatt-Nummer 10 Woche vom 28.01.2008 bis 01.02.2008					
ausgeführte Arbeiten, Berufsschult	interricht, betriebliche	u. überbetr. U	nterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG					
Berufsschule:				6,50	
Deutsch: Schriftverkehr mit Brief, Fax, E-Mail					
Anlagenanalyse: Notwendigkeit und Art der Behandlung verschiedener Abwasser Wirtschaftslehre: Materialdispositionen					
will schaltsierile. Materialdisposition	ICII				6,50
DIENSTAG					0,00
Wärmepumpe zum Kunden gebrach	t und aufgestellt			5,00	
Anschlussvorbereitungen durchgefü	hrt			3,00	
					9.00
MITTWOCH					8,00
Wärmepumpe angeschlossen				7,50	
Wärmepumpe in Betrieb genommer	1			1,50	
				,	
					9,00
DONNERSTAG	t Material Firms	- h h 1 d -		0.00	
Baustelle "Wärmepumpe" abgeräumt, Material zur Firma gebracht und aussortiert Neu angelieferte Ware im Lager einsortiert			6,00		
Neu angenereite ware im Lager emsoritert				2,00	
					8,00
FREITAG					
Benzinabscheider gereinigt				3,50	
Altes Benzin zum Entsorgungsfachbetrieb gebracht				1,50	
Fachbericht und Ausbildungsnachweis geschrieben				1,50	
					6.50
SAMSTAG					6,50
			Weekee		0,00
Wochenstunden				unden	38,00
Bemerkungen:					
	T				
7 4	1				
5/2/00 // mls/				Porto	1
5/2/08 Vohel 1.2.08 Munkets 04.02.2008			DEVISE	$\mathcal{U}_{}$	
			ufsschule Datum		
Datum		111		atum	

44

Wartung eines Leichflüssigkeitsabscheiders



Arbeitsschritte:

raum

- Sicherstellen, dass kein Zufluss zum Abscheider erfolgen kann
- Abscheider öffnen
- Leichtflüssigkeit entfernen
- Entfernte Leichtflüssigkeit zur umweltgerechten Entsorgung vorbereiten
- Wasser aus dem Abscheiderraum abpumpen
- Abscheiderraum reinigen
- Ventildichtung des Abschlusses reinigen und überprüfen; wenn nötig auch erneuern
- Leichtgängigkeit des Schwimmers in der Führung prüfen
- Abscheider mit Wasser füllen
- Schwimmer und Abschluss von Hand vom Dichtsitz ziehen, da der Abschluss in diesem Fall nicht selbsttätig öffnen kann
- Abscheider schließen

Werkzeug:

Schraubendreherset

Selbsttätiger Abschluss mit Schwimmer

- Gabelschlüsselset
- Schöpfgefäß
- Kanister
- Trichter
- Handschuhe (leichtflüssigkeitsdicht)
- Putzlappen
- Eimer
- Schlauch

45 SBZ Monteur 2009 | 02