

Ausbildungsnachweis Nr. 41 Woche vom 29.06. bis 03.07.98 Ausbildungs-
jahr 2

Tage	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Woch- stunden	Gesamt- stunden
Montag	Material bei Großhändler geholt		
	Geschirrspülmaschine aufgestellt und angeschlossen Werkstofffahrzeug aufgeräumt und gereinigt		
			7
Dienstag	Profile für Vorwandinstallationsrahmen zuge- schnitten und zusammengebaut		
	VWI-Rahmen an der Wand und am Boden befestigt		
			7
Mittwoch	VWI-Gestelle für WC, Waschtisch und Wannen- batterie in Rahmen eingebaut		
	Montageplatte für UP-Wannenfüll- und Brause- batterie inkl. Wärmeschutzkörper angebracht		
			7
Donnerstag	Batteriekörper und Eckventilanschlüsse mit Warm- und Kaltwasserleitung in Wick-Rohr 15x7 anschließen		
	Gipskartonplatten nacharbeiten und auf VWI-Gestell befestigen		
			7
Freitag	Duschkabine montiert		
	Fugen mit Silikon verfüllt		
	Gastherme gereinigt		
	Ausbildungsnachweis ausgefüllt		
			6
Sonntag			
			Wochenstunden 34

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>03.07.98</u> <u>Jochen Muster</u> Datum Unterschrift des Auszubildenden	<u>28.2.98</u> <u>Karl E. F. ...</u> Datum Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders
---	---

Einbau einer Wannefüll- und Brausebatterie mit Dichtfix-System

Arbeitschritte:

- Batteriekörper mit Montageplatte am VWI-Gestell befestigen
- Rohrleitungsanschlüsse herstellen
- Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
- Wärmeschutzkörper auf Batteriekörper stecken
- Putzschablone auf Batteriekörper schrauben und Gipskartonplatte an Schablone anpassen
- Schablone entfernen und Gipskartonplatte anbringen
- Dichtrahmen auf Batterieöffnung kleben
- Fliesen anbringen
- Überstehendes Material des Dichtrahmens bündig zur Fliesenoberkante abschneiden
- Gummidichtung auf Kartusche stecken
- Abdeckhaube mit Ablauföffnung nach unten auf Kartusche stecken
- Gummiformdichtung auf Abdeckhaube stecken
- Brauseumsteller einschrauben
- Rosette festschrauben
- Griff des Einhebelmischers festschrauben
- Funktion des Einhebelmischers prüfen