

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Ausbildungsnachweis Nr. _____		Woche vom 08.05.2000 bis 12.05.2000		Ausbildungs- jahr 3.	
Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzel- stunden	Gesamt- stunden		
Montag	Material und Werkzeug zur Baustelle gebracht				
	Baustellenlager eingerichtet	3			
	Schlitze angezeichnet und gefräst				
	Durchdrüchle durch Wände und Decken markiert und hergestellt	5,5	8,5		
Dienstag	Gleit- und Festpunktschellen gesetzt				
	Wasserleitung aus PVC-U (DN 32) verlegt	8			
					8
Mittwoch	Hauptwasserverteiler aus PVC-U (DN 40) hergestellt und montiert	3,5			
	Verteilungsleitungen und KFR-Ventile an Verteiler angeschlossen	5,5			
					9
Donnerstag	Berufsschule	6			
	Ausbildungsnachweise geführt	2			
					8
Freitag	Waschtisch und WC erneuert,				
	UP-Spülkasten repariert, Zapfhahn für Waschmaschine erneuert, Rückstaudoppelschluß gereinigt und auf Funktion geprüft	6			
					6
Samstag					
			Wochenstunden		39,5
Besondere Bemerkungen					
Auszubildender			Ausbildender bzw. Ausbilder		
Für die Richtigkeit					
13.05.2000 Thorben Dreyer <small>Datum Unterschrift des Auszubildenden</small>			31.03.'00 U. Finzeisen <small>Datum Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders</small>		

Wartung einer Rückstauverschlusses

Arbeitsschritte:

- Deckel aufschrauben
- Einschiebeteile herausziehen
- Einschiebeteile reinigen, Dichtungen prüfen und fetten
- Rohrleitung vor und hinter dem Verschluss kontrollieren, Verunreinigungen entfernen
- Einschiebeteile wieder einbauen
- Deckel aufschrauben
- Notverschluss per Hand verschließen
- Prüföffnung aufschrauben und Trichter (mit Dichtung) einschrauben
- Wasser einfüllen, bis Wasserspiegelhöhe 10 cm erreicht hat
- Wasserspiegelhöhe 10 Minuten beobachten und wenn nötig, Wasser nachfüllen (Wasserspiegelhöhe halten!)
- Wenn nicht mehr als 0,5 l Wasser nachgefüllt werden muß, gilt der Verschluss als dicht
- Trichter entfernen
- Prüföffnung verschließen
- Notverschluss wieder öffnen

Werkzeuge:

- Schraubendreher Satz
- Kharrensatz
- Gummihandschuhe
- Armaturen-fett
- Putzlappen
- Eimer
- Trichter (Prüftrichter)
- Messbecher mit 0,5 l Wasser

Die Wartung einer Rückstauverschlusses ist jährlich zweimal durchzuführen