

MUSTERBERICHTE Beispiel Sanitär

Ausbildungsnachweis Nr. _____ Woche vom 23. Febr. 04 bis 27. Febr. 04 Ausbildungsjahr 2.

| Tag | Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw. | Einzelstunden | Gesamtstunden |
|---------------|---|---------------|---------------|
| Montag | Urlaub | | |
| Dienstag | Baustelle Wickmannshof: Gasleitungen aus Kupferrohr im Stallungsbereich verlegt | | 8 |
| Mittwoch | Baustelle Wickmannshof: Gasleitungen aus Kupferrohr im Stallungsbereich verlegt, Gasleitung auf Dichtheit mit LM06 geprüft, Gas-Dunkelstrahler angeschlossen | | 8 |
| Donnerstag | Gas-Dunkelstrahler angeschlossen Gas-Dunkelstrahler in Betrieb genommen Maler informiert, welcher Leitungskorrosionsschutz nötig ist | | 8 |
| Freitag | Baustelle Wickmannshof: Gerüst abgebaut und verladen, Restmaterial zusammengepackt, Gerüst a. d. Firma abgeladen, Material aussortiert, Ausbildungsnachweis geführt | | 6,5 |
| Samstag | | | |
| Wochenstunden | | | 30,5 |

Besondere Bemerkungen

| Auszubildender | Ausbildender bzw. Ausbilder |
|----------------|-----------------------------|
| | |

Für die Richtigkeit

| | |
|---|---|
| <u>27. Febr. 04</u> Datum <u>Diether Teuck</u> Unterschrift des Auszubildenden | <u>5.3.04</u> Datum <u>N. Becker</u> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders |
|---|---|

Zusätzlicher Fachbericht (Beschreibung, Skizze)

Hardlot-Verbindung an einer Gasleitung aus Kupferrohr

| | |
|--|--|
| <p><u>Arbeitsschritte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohrenden rechtwinklig ablängen - Rohrenden entgraten - Rohrenden reinigen - Rohrenden in Formstückeinstecken - Verbindung ausrichten - Muffe gleichmäßig auf Löttemperatur (ca. 730 °C erwärmen) - Lotstab an Muffenöffnung ansetzen und Lot einfließen lassen GRÜNVERFÄRBERUNG DER FLAMME VERMEIDEN!! - Lotspalt auf vollständige Verfüllung überprüfen - Weitere Verbindungen löten | <p><u>Material:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupferrohr DIN EN 1057, 28x1,5mm - Kapillarlot-Cu-Z-Stück DIN EN 1254, 28mm - Hardlot CP 203 nach DIN EN 1044 <p><u>Werkzeuge und Hilfsmittel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleidermaßstab - Bleistift - Rohrabschneider - Entgrater - Putzloppen - Flachwinkel - Gas, Sauerstoff, Schweißbrenner |
|--|--|