


Anlegeleitern richtig verwenden (Anstellregeln)



Anstellregeln:

- Nur Leitern verwenden, die sich in einwandfreiem Zustand befinden (Sprossen, etc.)
- Anstellwinkel richtig auswählen (muss zwischen 65° - 75° liegen)
- Leiter muss die Austrittsstelle mindestens 1m überragen (Sicherheit fürs Übertreten!)
- Untergrund prüfen: Leiter darf nicht wegrutschen oder einsinken können

Bei Arbeiten von Leitern aus gilt:

- Nur bis 7m Stundhöhe erlaubt
- Bei Stundhöhe von mehr als 2m darf man nur 2 Stunden arbeiten
- Werkzeug und Material darf nicht schwerer sein als 10kg
- Mitgeführte Bleche dürfen maximal 1m^2 groß sein (Wind!)
- Man muss während der Arbeiten mit beiden Füßen auf einer Sprosse stehen können.

Diese Regeln sind einzuhalten, da es auch bei Stürzen aus geringerer Höhe zu schweren Verletzungen kommen kann!