



Austauschen eines Thermostatventiloberteils mit Hilfe der Schleuse

1. Aufnehmer und kleinen Eimer unter das Ventil legen bzw. stellen
2. Thermostatkopf abmontieren
3. Thermostatventiloberteil mit Steck-, Ring- oder Navischlüssel SW 19 lösen
4. Schleuse auf das Ventiltunterteil schrauben
5. Das Handrad so lange nach links drehen, bis sich das Oberteil gelöst hat und sich langsam hoch hinten ziehen lässt
6. Kugelhahn schließen und Schleuse mit dem Entleerungshahn entleeren
7. Hintere Verschluss der Schleuse öffnen, Ventiloberteil entnehmen und neues aufstecken
8. Hintere Verschluss und Entleerung schließen; dann erst den Kugelhahn öffnen
9. Handrad nach vorne schieben und so lange nach rechts drehen bis das Ventiloberteil handfest eingeschraubt ist
10. Schleuse nochmals entleeren und demonstrieren
11. Ventiloberteil mit Schlüssel festziehen
12. Voreinstellung überprüfen und gegebenenfalls anpassen
13. Thermostatkopf montieren